SCANSONIC

BT150

Bluetooth-Lautsprecher

Bluetooth® NFC

DE Bedienungsanleitung

SCANSONIC BT150



Scansonic BT150 aufladen
(integrierter, wiederaufladbarer 3,7 V Akku)

1. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen PC/Laptop/Mac oder an einen 5 V USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an
2. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs auf und sie erlischt, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
3. Ziehen Sie nach dem vollständigen Aufladen das USB-Kabel ab.

Hinweis: Wenn die Batteriekapazität niedrig ist (<21%), blinkt die rote LED und der Lautsprecher gibt einen Signalton aus.

Einschalten des Scansonic BT150 Bluetooth-Lautsprechers

1. Halten Sie nach dem vollständigen Aufladen die Taste EIN/AUS zum Einschalten des Lautsprechers lange gedrückt.
2. Der Scansonic BT150 befindet sich nach dem Einschalten im Standby-Modus und die blaue LED blinkt schnell.
3. Der Scansonic BT150 schalten sich zum Energiesparen nach 10 Minuten Inaktivität selbständig aus.

4. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Oberseite, um den Scansonic BT150 aus dem Standby-Modus wieder zu aktivieren.
5. Drücken Sie zum manuellen Ausschalten des Scansonic BT150 Bluetooth-Lautsprechers erneut die Taste EIN/AUS.

Kopplung mit Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone/ Tablets usw.)

1. Platzieren Sie den Lautsprecher und das Gerät innerhalb eines Abstands von 1 Meter zueinander.
2. Halten Sie zum Einschalten des Lautsprechers die Taste Ein/ Aus für 2 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED-Anzeige schnell blinkt. Der Lautsprecher befindet sich jetzt im Suchmodus.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres mobilen Geräts und suchen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte nach „Scansonic BT150“ (abhängig von der Bluetooth-Version Ihres Geräts müssen Sie möglicherweise den Passcode „0000“ eingeben).
4. Nach dem erfolgreichem Koppeln leuchtet die blaue LED ständig.

Hinweis:

- *Wenn der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich war, schalten Sie den Lautsprecher aus und versuchen Sie die Kopplung erneut.*
- *Nach einer erfolgreichen Kopplung speichern die gekoppelten Geräte die Kopplungsdaten, sodass sie nicht erneut gekoppelt werden müssen (außer die Kopplungsdaten wurden gelöscht).*
- *Befolgen Sie zum Koppeln mit einem neuen Gerät einfach die Schritte 1-4 oben, nachdem Sie die Kopplung mit dem aktuellen Gerät aufgehoben haben.*

Kopplung des Scansonic BT150 mit NFC-fähigen Geräten via NFC-Funktion

1. Schalten Sie den Scansonic BT150 ein
2. Aktivieren Sie auf Ihrem Mobiltelefon die Funktionen NFC und Bluetooth (die NFC-Einstellungen finden Sie möglicherweise unter „Weitere/Zusätzliche Einstellungen“ auf Ihrem mobilen Gerät)
3. Gleiten Sie mit Ihrem Mobiltelefon auf der Seite des Geräts langsam zum NFC-Logo herunter, um einen minimalen Kontakt herzustellen. Die Anzeige leuchtet ständig und zeigt damit an, dass die Kopplung erfolgreich war.

4. Kompatibilität: Auf den meisten Smartphones mit NFC läuft Android 4.1 „Jellybean“ und neuer.

Mit einem gekoppelten-Gerät erneut verbinden
Wenn sich der Lautsprecher mit dem zuletzt verwendeten Gerät nicht automatisch verbindet, dann müssen Sie es auf Ihrem mobilen Gerät manuell in der Geräteliste auswählen.

Kopplung des Scansonic BT150 mit einem anderen Gerät
Trennen Sie zunächst das aktuelle Gerät entweder durch langes Drücken der Taste BLUETOOTH oder durch Ausschalten der Bluetooth-Verbindung am aktuellen Gerät. Koppeln Sie dann mit einem anderen Gerät entsprechend den Schritten 1-4 oben.

Telefongespräche über Freisprechfunktion: Achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon mit dem Lautsprecher gekoppelt ist
1. Drücken Sie die Taste „Bluetooth/Freisprechen“, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste, um den Anruf zu beenden.
3. Ändern Sie die Lautstärke des Gesprächs mit den Lautstärketasten.

Wiedergabe/Pause

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe des Lautsprecher kurz die Taste Wiedergabe/Pause/Freisprechen, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten.
2. Drücken Sie zum Fortfahren erneut die Taste.

Lautstärke erhöhen/verringern und Voriger/Nächster Titel

1. Regeln Sie die Lautstärke am Bluetooth-Gerät.
2. Halten Sie die Taste Lautstärke +/- länger gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
3. Kurzes Drücken der Taste Lautstärke +/- wechselt zum nächsten oder vorigen Titel.

Anschluss von externen Geräten (AUX-Anschluss)

Sie können die meisten Musikgeräte mit dem mitgelieferten Kabel über den AUX-Anschluss an den Lautsprecher anschließen. Die Bluetooth-Funktion des Lautsprechers wird nicht verwendet, wenn er über dieses Kabel verbunden wurde.

Rücksetzen

Falls die Tasten nicht ordnungsgemäß funktionieren, können Sie die Taste Zurücksetzen neben dem USB-Anschluss mit einer Nadel oder einem anderen spitzen Gegenstand drücken.

SCANSONIC
Made in China
Imported by Dantax Radio A/S
Bransagervej 15 · 9490 Pandrup · Denmark
www.scansonic.dk
CE